


ホワイトボードのお手入れの仕方

～日常のお手入れ方法～



- ① 白板面全体をきれいなイレーサーで消してください。
- ② 「きれいな布」を「きれいな水」に浸し、よく絞り、白板面を水拭きしてください。
- ③ 「乾いたきれいな布」で白板面の水分を完全に拭き取ってください。

※かすれたマーカーは、消えにくくなるので、早めに新品と交換してください。
※常にイレーサーや粉受部に付いたマーカーの粉を取り除き、清潔に保ってください。
※汚れたイレーサーは、早めに新品と交換してください。

主な禁止事項と注意事項



固いものや刃物、強力マグネット等で白板面に強い衝撃を与えないでください。



白板面に手を触れないでください。



白板面に異物を付着させないでください。



ホワイトボード用マーカー以外の筆記用具は使用できません。



水拭きの際、シンナーや洗剤は使用しないで下さい。

◎マーカーはすぐ消さず、十分に乾いてから消すようにして下さい。



セロテープ等、粘着物は使用しないでください。

