


黒板のお手入れの仕方

～日常のお手入れ方法～



- ①黒板面全体をきれいな黒板消しで消して、チョークの粉を落として下さい。
- ②「きれいな布」を「きれいな水」に浸し、よく絞り、黒板面を水拭きしてください。
- ③「乾いたきれいな布」で黒板面の水分を完全に拭き取ってください。

※研ぎ出し黒板は、水拭きしないでください。

※破れたり傷んだラーフルは使用しないでください。

※クリーナーできれいにチョークの粉を落としてから使用してください。

主な禁止事項と注意事項



固いものや刃物、強力マグネット等で黒板面に強い衝撃を与えないでください。



黒板面に手を触れないでください。



黒板面に異物を付着させないでください。



チョーク以外の筆記用具は使用できません。



水拭きの際、シンナーや洗剤は使用しないで下さい。



セロテープ等、粘着物は使用しないでください。

